

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

ITALIANO

KIT DI PROGRAMMAZIONE

Il Kit contiene:

- n° 1 CHIAVE NERA da usare solo se la serratura non è mai stata programmata.
- n° 2 CHIAVI ORO da usare per programmare il nuovo codice e successivamente per una eventuale ricodifica.
-al posto della CHIAVE NERA-
- n° 10 CHIAVI D'USO da utilizzare per la normale apertura.

Fig. 1



Inserire la CHIAVE NERA -Se la serratura è già stata programmata, usare la CHIAVE ORO del codice in uso-.

Fig. 2



Ruotare la CHIAVE sino a 90° ed estrarla.

Fig. 3




ESPAÑOL

KIT DE PROGRAMMACIÒN

El Kit contiene:

- n° 1 LLAVE NEGRA usar lolumente si la cerradura no es ha programmado nunca.
- n° 2 LLAVES DORADAS usar para programar el còdigo nuevo o para volver a codificar -en lugar de la LLAVE NEGRA-
- n° 10 LLAVES DE USO usar para la apertura normal

Fig. 1




Introducir la LLAVE NEGRA -Si preventivamente es ha programmado la cerradura, usar la LLAVE DORADA del còdico en uso-.

Fig. 2



Girar la LLAVE hasta 90° y extraerla.

Fig. 3



DEUTSCH

PROGRAMMIERUNGS KIT

Der Kit enthält:

- n° 1 SCHWARZER SCHÜSSEL, nur bei noch nie programmierten Schloß verwenden.
- n° 2 GOLDSCHLÜSSEL zur Programmierung mit neuer Kodierung und zur evtl. nachträglichen Umprogrammierung zu verwenden -anstatt des SCHWARZEN SCHLÜSSELS-
- n° 10 GEBRAUCHSSCHLÜSSEL für die gewöhnliche Öffnung benutzen.

Fig. 1



SCHWARZEN SCHLÜSSEL einführen.-Bei bereits programmiertem Schloss GOLDENEN SCHLÜSSEL der in Gebrauch befindlichen Kodierung benutzen-.

Fig. 2



SCHLÜSSEL um 90° drehen und abziehen.

Fig. 3

