



## Einsatzmöglichkeiten:

Für die regelmäßige, materialschonende Reinigung von Kaffeemaschinen, Kaffee- und Teebehältern, Thermoskannen und Porzellan bieten wir verschiedene Tablettengrößen.

## Chemisch-physikalische Eigenschaften:

Weißer, alkalischer, hitze- und feuchtigkeitsempfindlicher Sprudeltabletten (Behälter gut verschlossen, kühl und trocken lagern!). Geruchlos, geschmacksneutral, in heißem Wasser schnell voll löslich (verstopfen keine Düsen und Brühsysteme), durch Sprudelwirkung kurz aufschäumend, unbrennbar, ungiftig, mit desodorierender Wirkung. Gut selbstreinigende Eigenschaften.

Eisen, Zink, Edelstahl, Kupfer, Porzellan, Glas, Kunststoffe, Gummi und Elastomere werden in der vorgeschriebenen Gebrauchsverdünnung nicht angegriffen.

pH-Wert 1%ige Lösung: ca. 10,1

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG

## Zusammensetzung:

Tablettenzubereitung von chlorfreien Sauerstoffbildnern, Phosphaten, Karbonaten und Stellmitteln.

## Umweltverträglichkeit:

Sämtliche Inhaltsstoffe sind im Sinne des Gesetzgebers und der Umweltverträglichkeit unbedenklich.

Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt.

## Anwendungs- und Dosierhinweise:

Die regelmäßige (tägliche) Reinigung von Kaffeemaschine und -behältern garantiert Hygiene und stets gleichbleibende Qualität des Kaffees.

Die Anwendungsvorschriften des Geräteherstellers sind grundsätzlich zu beachten!

### Allgemeine Anwendungsvorschrift:

Behälter mit heißem Wasser füllen. Tablette hinzugeben (evtl. vorher zerkleinern), einige Minuten einwirken lassen (bei Pump- und Zapfkannen Mechanismus mehrmals in Zeitabständen betätigen) und anschließend mehrmals mit warmem Wasser klarspülen.

Die vorliegenden Anwendungs- und Dosierhinweise wurden von uns in zahlreichen Labor- und Praxisversuchen ermittelt. Sollten hierzu praktische Fragen auftreten, sprechen Sie uns bitte an.



## Kennzeichnung:

**Xn** Gesundheitsschädlich

**EG:** R-Sätze  
R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken  
R 41 Gefahr ernster Augenschäden

### S-Sätze:

S 25 Berührung mit den Augen vermeiden  
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren  
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

## Verpackung:

Art. 32502: 100 Tabletten zu 1 gr. in Dose  
Art. 32503: 30 Tabletten zu 2 gr. in Blister  
Art. 32523: 100 Tabletten zu 2 gr. in Schraubdeckeldose  
Art. 32499: 90 Tabletten zu 3 gr. in Schraubdeckeldose

## Vertrieb über:

### **Liberty Vertriebs GmbH**

Bonner Straße 103  
D-40589 Düsseldorf

Tel.: 0211 / 753520  
Fax : 0211 / 753575  
Email: [verkauf@libertyshop.de](mailto:verkauf@libertyshop.de)  
Internet: [www.libertyshop.de](http://www.libertyshop.de)